



Begrensningen i denne type P2P oppsett er at det kun kan være 2 moduler. Hvis ditt f.eks er at en modul skal sende til fler moduler må du ha et eksternt Access punkt i tillegg. Modulene kan sende begge veier F.eks WISE-4060 kan sende alle sine DI til DO til en annen WISE-4060 og motsatt.

Hvis du har en modul med Al kan den kun sende Alarm status til en annen modul med DO

### Viktig!! Når all konfigurasjon er utført må bryter 1 på SW1 settes til ON på begge modulene!



## Sette opp Nettverket på modul som skal være AP

- 1. Sett bryter NR1 på SW1 Til OFF
- 2. Sett driftsspenning på modulen.
- 3. Under Windows 10 søk etter trådløse AP og du vil se WISE-4060\_xxxxx
- 4. Trykk koble til
- 5. Åpne nettleseren og skriv inn IP adressen 192.168.1.1
- 6. Logg inn med root og 00000000
- 7. Gå til Configurasjon  $\rightarrow$  Wireless og sett SSID til ønsket navn.
- 8. SSID of the AP Mode WISE-4060\_AP2.
- 9. SSID Hidden (Anbefales og aktivere)
- 10. Country Code til EU(1-13)
- 11. Operational Channel til 12
- 12. Security Type Security WPA/WPA2
- 13. Security Key «ønsket passord»
- 14. Skriv ned MAC adressen til Modulen, dette skal vi bruke i Client oppsettet
- 15. Skriv ned IP adressen og pass på at den er satt opp med Statisk IP

WISE-4060 Config Web		
Account:		
Password:		

AP

	WLAN Mode	AP Mode				
SSIC	) of the AP Mode	WISE-4060_AP2				
	SSID Hidden	Z Enabled/Disabled				
	Country Code	EU (1~13)				
Ope	rational Channel	12				
	Security Type	e Security WPA/WPA2				
Security Key						
Mode IP Settings						
Mac	74-FE-48-59-DB-60					
IP 192.168.1.1 Subnet Mask 255.255.2			255.255.255.0			
Gateway	Gateway 192.168.1.1 IP Mode   Static   D			Static O DHCP		





### Sette opp Peer to Peer på modulen som skal være AP

- 1. Velg Advanced  $\rightarrow$  og Peer to Peer
- 2. Trykk på Destination og skriv in IP adresse , Modulnavn og passsord til Peer mottaker
- 3. Trykk på Apply for å lagre

# Peer to Peer

Mode	Destination					
Index		IP address		Model Name		Password
0		192.168.1.2		WISE-4060	~	•••••
		<ol> <li>Trykk på Mode og velg E</li> <li>Trykk på select IP</li> </ol>	Basic og trykk på Submit	t Mode		
		Basic Mode	Salect ID			
		Destination in	Select IF			

#### 6. Velg den IP adressen vi konfigurerte og trykk Submit

Enable/Disable	Index	IP	Module	
	0	192.168.1.2	WISE-4060	

- 7. Velg C.O.S (Change of state) og velg alle portene du ønsker å overføre, og trykk Apply (Basic innstillinger overfører DIO til DO0 o.s.v.)
- 8. Ta driftsspenningen på modulen
- 9. Sett bryter 1 på SW1 Til ON

Mode Destination					
Mode O	Disable	<ul> <li>Basic</li> </ul>	OAdvanced	Submit Mode	
Periodically Tr	ansmission ON				
QoS Level fo	no response		~	Encryption Type	AES-128
Dest	ination Port 5048				
Basic Mode De DI Char	estination IP Select IP nge of State C.O.S. Configuration			Period Time	5
Channel		Enable	9	Invert Signal	
DI_0					
DI_1					
DI_2					
DI_3					
All					



.

WISE-4060 59DB6D

# Sette opp Nettverket på modul som skal være Client

1. 2. 3. 4.	Sett bryter NR1 på SW1 Til ON Sett driftsspenning på modulen. Under Windows 10 søk etter trådløse A se WISE-4060_xxxxxx Trykk koble til	AP og du vil	Åpent         Det kan hende at andre personer ser         informasjonen du sender over dette nettve         Koble til automatisk		
5.	Åpne nettleseren og skriv inn IP adress	sen		Koble til	
6	192.168.1.1				
0.					
			WISE-4060 Config V	Veb	
7.	Gå til Configurasjon → Wireless		Account:		
8. a	WLAN Mode Infrastruktur Mode	ΔΡ2	Password:		
3. 10.	Security Type Security WPA/WPA2		Login		
11.	Lock BSSID Enable				
12.	<b>BSSID</b> "MAC adresse til Modul som er	AP"			
	WLAN Mode	Infrastructure Mode			
		First AP Se	ettings		
	SSID of the Access Point	WISE-4060_AP2			
	Security Type	Sociurity MIDA ANDA 2			
	Security type	Security WPA/WPAZ			
	Security Key				
		Casandan			
		Secondary	AP Settings (Optional)		
	SSID of the Access Point				
	Security Type	Security Open			
	lafa davata Mada DOOLD Ostilara				
	Infrastructure Mode BSSID Settings				
	Lock BSSID Obisable Stable				
	B\$SID 74-FE-48-59-DB-6D				
13.	Sett IP adressen til Statisk og til 192.16 Infrastructure Mode IP Settings	68.1.2			
	Mac 74-FE-48-59-DB-77				
	IP 192.168.1.2		Subnet Mask	255.0.0.0	
	Gateway 192.168.1.1		IP Mode	● Static 〇 DHCP	

#### 14. Trykk Submit for å lagre



### Sette opp Peer to Peer på modulen som skal være Client

- 1. Velg Advanced  $\rightarrow$  og Peer to Peer
- 2. Trykk på Destination og skriv in IP adresse , Modulnavn og passsord til Peer mottaker
- 3. Trykk på Apply for å lagre

#### Mode Destination

Index	IP address	Model Name	Password
0	192.168.1.1	WISE-4060 ~	•••••

- 4. Trykk Apply for å lagre
- 5. Trykk på Mode og velg Basic og trykk på Submit Mode
- 6. Trykk på select IP

Basic Mode

Destination IP	Select
Destination in	JEIEL

7. Velg den IP adressen vi konfigurerte og trykk Submit

Enable/Disable	Index	IP	Module
	0	192.168.1.1	WISE-4060

8. Velg C.O.S (Change of state) og velg alle portene du ønsker å overføre, og trykk Apply (Basic innstillinger overfører DIO til DO0 o.s.v.)

Mode	Destination				
Mode	○ Disable	Basic		OAdvanced	Submit Mode
	Periodically Transmission				
	QoS Level for Response	no response		~	Encryption Type AES-128
	Destination Port	5048			
Basio	c Mode				
	Destination IP	Select IP			Period Time 5
	DI Change of State	C.O.S.			
	Configuration				
Char	nnel		Enable		Invert Signal
DI_0					0
DI_1					
DI_2					0
DI_3					
All					0

Da er all konfigurasjon ferdig.

Ta driftsspenning på begge modulene og sett bryter 1 på SW1 til ON på begge modulene Koble til driftsspenning og P2P oppsettet skal være klart i løpet av 10-15 sekunder.